

Förläggning av fiberslang

Vid förläggning av fiberslang i egen trädgård bör grävdjupet vara **minst 30cm**. Detta för att säkerställa att man inte gräver av fiberslangen i framtiden.

- **Gräv ca 30cm djupt**
- **Lägg slangen i botten av diket**
- **Fyll upp diket med 2/3 av jorden**
- **Lägg på skyddsbandet**
- **Fyll igen diket med resterande jord**
- **Tejpa slangändarna**



Räcker inte slangen hela vägen in till huset, hämtar du mer hos Vaggeryds Energi. Spara ca 2m fiberslang vid tomgränsen och mot husväggen. Eventuella ändrar skarvas ihop och borras in av vår montör vid nästa besök.

Håll reda på vart du har grävt ner din fiber med skiss, karta, riktmärken. Förmedla informationen till ev. nästkommande fastighetsägare.

Fastighetsägaren ansvarar för rör på egen tomt.